

# ALSAN FOAM CL-F

**Alsan Foam CL-F** to wielofunkcyjny środek czyszczący stosowany do rozpuszczania nieutwardzonej lub świeżej pianki poliuretanowej.

**Alsan Foam CL-F** został opracowany do czyszczenia:

- Pistolety piankowe
- Narzędzia
- Powierzchnie robocze

**Ograniczenia:** Utwardzoną piankę można usunąć tylko mechanicznie. Alsan Foam CL-F zawiera składniki aktywne, które mogą rozpuszczać się i zmiękczać; tworzywa sztuczne, farby, powłoki, tusze, etykiety, tekstylia itp. Przed czyszczeniem zaleca się sprawdzenie kompatybilności.

## ZASTOSOWANIE

**Alsan Foam CL-F:**

- Gotowy do użycia środek czyszczący
- Silny środek czyszczący w aerozolu na bazie rozpuszczalnika do usuwania nieutwardzonej pianki PU
- Może być przymocowany bezpośrednio do pistoletu do pianki PU lub używany jako ręczny pojemnik na aerozol
- Dozuje w pozycji pionowej lub odwróconej
- Szybko odparowuje
- Gaz napędowy nie jest szkodliwy dla warstwy ozonowej

## FORMA DOSTAWY I MAGAZYNOWANIE

pakowanie	12 sztuk w opakowaniu kartonowym. Opakowanie jednostkowe 500 ml.
przechowywanie	na równym podłożu, w pozycji pionowej by zapobiec zaklejeniu się zaworu rozpylacza, rozpoczęte opakowania szczelnie zamknąć w możliwie najkrótszym czasie zużyć, chronić przed czynnikami atmosferycznymi. 12 miesięcy od czasu daty produkcji w oryginalnym opakowaniu. Przechowywanie w w temperaturze +5°C do +25°C.

## INSTRUKCJA STOSOWANIA

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć puszką zawierającą Alsan Foam CL-F.

W celu ogólnego czyszczenia nałożyć czerwony aktywator sprayu na trzpień zaworu puszek. Naciśnij czerwony aktywator, aby rozpylić Alsan Foam CL-F na czyszczoną powierzchnię.

W przypadku czyszczenia pistoletu do piany: oczyść obszar zaworu adaptera pistoletu za pomocą ogólnej metody czyszczenia opisaną powyżej, aby usunąć świeżą pianę. Mocno przykręcić puszkę do adaptera pistoletu i nacisnąć spust, aby przepłukać pistolet aplikacyjny przez co najmniej 5 sekund, upewniając się, że jest dokładnie oczyszczony. W przypadku puszek z wieloma piankami nie jest konieczne płukanie jednostki dozującej po każdej puszcze; w przypadku zmiany na nową puszkę z pianką należy natychmiast wymienić pusty pojemnik po produkcji.

Przeczytaj instrukcje producenta pistoletu, aby idealnie korzystać z narzędzia do aplikacji.

## DODATKOWE INFORMACJE

**Higiena, zdrowie i ochrona środowiska:**

Produkt nie zawiera substancji, które mogą być szkodliwe dla zdrowia i środowiska naturalnego i jest zgodny z europejskimi wymogami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Zaleca się używanie okularów ochronnych oraz rękawic. Zastygnięty pianoklej usuwamy mechanicznie, nie usuwamy termicznie.

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące zastosowania, zawarte w niniejszej Karcie Produktu są podane w dobrej wierze, w oparciu o aktualną wiedzę i doświadczenie firmy Soprema na temat produktu. Uznaje się za dokładne w dniu publikacji niniejszego dokumentu. Niezależnie od zamierzonych zastosowań określonych w niniejszym dokumencie, ze względu na różne warunki użytkowania, użytkownik ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że Produkt jest odpowiedni do zamierzonych zastosowań i zastosowań oraz że jest zgodny z prawem. Dlatego Soprema nie udziela żadnych gwarancji, dotyczących przydatności produktu do określonego celu. Informacje te nie powinny być interpretowane jako porada prawna.

Soprema Polska Sp. z o.o. • Stefana Batorego 7 • Pass • 05-870 • Błonie  
Tel.: +48 22 436 93 02 • Fax: +48 22 436 93 06  
E-mail: [biuro@soprema.pl](mailto:biuro@soprema.pl) • [www.soprema.pl](http://www.soprema.pl)  
NIP: 778-11-19-419 • REGON: 630703900 • KRS: 0000163897  
Konto bankowe: Societe Generale 43184000072213616008101819  
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy • XIII Wydział Gospodarczy KRS  
Wysokość Kapitału Zakładowego: 19 000 000 PLN